

Рисунок 2 - подключение термостата

IX ⌚ Установка времени и дня недели

- Включите ТЕРМОСТАТ, нажмите кнопку
- Повторно нажмите кнопку . “Минуты” начнут мигать. Установите их кнопками
- Нажмите кнопку . “Часы” начнут мигать. Установите их кнопками
- Нажмите кнопку . “День недели” начнет мигать. Установите его кнопками
- Нажмите кнопку . Вы вернетесь в основной режим.

X ⚙️ Настройка ТЕРМОСТАТА

Изменив параметры настройки ТЕРМОСТАТА вы имеете возможность настроить его под свои нужды.

При ВЫКЛЮЧЕННОМ термостате

удерживайте кнопку 3 в течении 5 секунд, чтобы войти в режим настройки. На дисплее появится первый экран настройки. Нажав кнопку 3 вы перейдете к следующему экрану.

Нажимая кнопки 4 или 5 выберите требуемый параметр. При отсутствии нажатия кнопок ТЕРМОСТАТ выходит из режима настройки.

В основной режим также можно перейти нажав кнопку 1 .

Для восстановления заводских настроек

удерживайте кнопку 3 в течении 3 секунд в режиме настройки. На дисплее несколько раз мигнет слово **dEF** и появится первый экран настроек. Все настройки вернутся к заводским.

XI Описание и отображение 4 и 6 суточных периодов программирования температуры

P52
⌚*

- подъем;

P52
⌚*

- утренний выход;

P52
⌚*

- вечерний приход;

P52
⌚*

- ночной сон.

P52
⌚*

- подъем;

P52
⌚*

- утренний выход;

P52
⌚*

- приход на обед;

P52
⌚*

- дневной выход;

P52
⌚*

- вечерний приход;

P52
⌚*

- ночной сон.

XII ⚙️ Схема программирования настроек ТЕРМОСТАТА

Дисплей	Описание настройки и значения по умолчанию	Нажатие кнопки
	НАЧАЛО НАСТРОЙКИ ИЗ СОСТОЯНИЯ ВЫКЛ.: УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ 3 БОЛЬШЕ 5 СЕК.	
	Калибровка температуры -6°...+6°C. По умолчанию 0.	
	Установка максимальной температуры от +20°C до +50°C. По умолчанию 35°C	
	Установка минимальной температуры от +5°C до +20°C. По умолчанию +5°C	
	Подсветка: 1 - не светится; 2 при нажатии кнопки светится 10 сек. (по умолчанию); 3 - светится	
	Выключение нагрева, если комнатная температура больше заданной плюс СН, и включение нагрева, если комнатная температура меньше, либо равна, заданной минус СН. По умолчанию +1,0°C. Устанавливаемые значения: от +0,5°C до +5,0°C с шагом 0,5°.	
	Недельное программирование: 0 - нет программы (по умолчанию); 3 - 5+1+1 (5 раб. дней + 1 Сб + 1 Вс); 2 - 5+2 (5 раб. дней + 2 выходных); 7 - 7 различных дней.	
	“Умное” восстановление. Предварительный нагрев в соответствии с запрограммированным временем нагрева предыдущих 5 дней. OFF - выключено (по умолчанию); On - включено.	
	Режим незамерзания. On - включен; OFF - выключено (умолч.).	
	Выбор типа подключения нагрузки: NO - нормально открытый контакт, NC - нормально закрытый контакт. (по умолчанию)	
	Количество суточных периодов программирования температуры: 4 - 4 периода, 6 - 6 (По умолч. - 4)	
	для ЗАВЕРШЕНИЯ НАЖМИТЕ:	

XIII Ручное управление ТЕРМОСТАТОМ

1. Основной режим

ТЕРМОСТАТ работает в соответствии с программой температурных установок, запрограммированных ранее для четырех периодов дня.

2. 🖐️ Режим ВРЕМЕННО ЗАФИКСИРОВАННОЙ температуры

В основном режиме кнопками выберите желаемую температуру. Значение установленной температуры начнет мигать. Через 10 секунд мигание прекратится, прибор вернется к отображению комнатной температуры, внизу появится символ 🖐️.

Установленная ЗАФИКСИРОВАННАЯ температура будет удерживаться до момента перехода термостата к следующему периоду дня, когда установится запрограммированная ранее температура для этого периода. Отменить режим ВРЕМЕННО ЗАФИКСИРОВАННОЙ температуры можно нажатием кнопки . Символ 🖐️ пропадет.

3. 🖐️ Режим ПОСТОЯННО ЗАФИКСИРОВАННОЙ температуры

Для фиксирования температуры на 24 часа (игнорируя запрограммированное расписание) в основном режиме коротко нажмите кнопку . Под значением температуры появится символ 🖐️,

температура зафиксируется. Кнопками выберите желаемую температуру. Установленное значение начнет мигать. Через 10 секунд мигание прекратится, прибор вернется к отображению комнатной температуры, внизу появится символ 🖐️. Установленная ЗАФИКСИРОВАННАЯ температура будет удерживаться игнорируя расписание. Отменить режим ПОСТОЯННО ЗАФИКСИРОВАННОЙ температуры можно нажатием кнопки . Символ 🖐️ пропадет.

4. 🌊 Режим НАГРЕВ

Символ режима НАГРЕВ 🌊 появляется в момент подачи ТЕРМОСТАТОМ команды на включение отопительной системы, и пропадает при ее выключении.

5. ❄️ НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ режим.

Режим активируется в настройках термостата (см. п. XII) и позволяет управлять отопительной системой при его выключении (нажатие кнопки 1). На дисплее горит надпись **OFF** и символ ❄️. При снижении комнатной температуры ниже +5°C термостат включит систему отопления и выключит ее при температуре +9°C.

XIV ⌚ ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАСПИСАНИЯ работы недельных и суточных циклов ТЕРМОСТАТА

В настройках ТЕРМОСТАТА (см. раздел XII) выберете количество программируемых дней

недели (6 параметр настройки - **P51**):

2 (пн,вт,ср,чт,пт) + (сб,вс),
3 (пн,вт,ср,чт,пт) + (сб) + (вс).
7 (пн)+(вт)+(ср)+(чт)+(пт)+(сб)+(вс),
но не **0** (отсутствие программирования!).
Выберите **4** или **6** периодов программирования суточной температуры (параметр **P52**).
Выйдете из режима настройки.

При ВКЛЮЧЕННОМ термостате

длительно нажмите кнопку 3 . В зависимости от выбранного ранее типа программирования дней недели станут мигать обозначения дней недели. На дисплее отобразится время первого периода суток и его пиктограмма (⊗) Кнопками установите нужный день недели на дисплее:



Нажмите кнопку 3 . Станет мигать время программируемого периода суток. Кнопками установите нужное значение. Нажмите кнопку 3 . Появится мигающее значение температуры этого периода. Кнопками установите нужное значение.



Нажмите кнопку 3 . На дисплее появится пиктограмма нового периода суток и появится его время. Если вы программировали последний период **ДНЯ** (либо **группы дней недели**), то день недели поменяется на следующий (например, как у нас, на “Сб”), а пиктограмма периода суток поменяется на пиктограмму подъем (⊗.)

Для выхода из режима программирования нажмите кнопку 1 , либо подождите 10 секунд. ТЕРМОСТАТ автоматически перейдет в основной режим.