



Руководство
по эксплуатации

Теплоинформатор **ТЕПЛОСOM GSM** (далее по тексту — теплоинформатор) предназначен для информирования о состоянии системы отопления и предупреждении об аварийных ситуациях, приводящих к остановке теплоснабжения, а также управления системой отопления через GSM канал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№	Наименование параметра	Значения
1.	Стандарт сотовой связи	GSM 900/1800
2.	Напряжение питания (сетевой адаптер), В	220В => 5
3.	Контроль температуры теплоносителя в диапазоне, °С	от +1 до +85 °С
4.	Аккумулятор резервного питания встроенный Li-ion с защитой, типоразмер	18650
5.	Номинальное напряжение встроенного АКБ, В	3,7
6.	Емкость встроенного АКБ, мА*ч	2200
7.	Максимальный ток релейного выхода управления, мА, не более	100
8.	Максимальное напряжение релейного выхода управления, В, не более	100
9.	GSM антенна	внутренняя*
10.	Разъем для подключения GSM антенны	SMA
11.	Количество управляющих (основных) номеров сотовой связи, шт	1
12.	Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм	140х105х40
13.	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	0,2 (0,3)
14.	Диапазон рабочих температур, °С	+5...+40
15.	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	95
16.	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015	IP20
17.	СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ	нет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

№	Наименование	Кол-во
1	Теплоинформатор	1 шт.
2	Руководство по эксплуатации	1 экз.
3	Тара упаковочная	1 шт.
4	Датчик температуры	1 шт.
5	Датчик протечки	1 шт.
6	Комплект крепежа	1 шт.
7	Сетевой адаптер	1 шт.

ОСОБЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ⚠ Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.).
- ⚠ Установку, демонтаж и ремонт производить при полном отключении блока от электросети ~220 В. Провода, сетевого питания, должны быть в двойной изоляции сечением не менее 0,75 мм².
- ⚠ При плохом приеме рекомендуем приобрести выносную антенну GSM диапазона с разъемом SMA.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие должно храниться в упаковке завода-изготовителя в закрытом помещении при температуре от -10° до +40°С и относительной влажности до 80%. По завершении срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Пользователь отвечает за передачу изделия в организацию, занимающуюся утилизацией и переработкой электрического и электронного оборудования.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии — 5 лет со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с даты выпуска. Срок службы — 10 лет с даты ввода в эксплуатацию или даты продажи. При отсутствии даты продажи или даты ввода в эксплуатацию срок службы исчисляется с даты выпуска. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении условий эксплуатации. При наличии повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание предприятием-изготовителем не производится.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ



Заводской номер (см. наклейку). Дата выпуска: «___» _____ 20__ г.

Соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы
контроля качества. М.П.

Продавец: _____

Монтажная организация: _____

Дата продажи: «___» _____ 20__ г. м. п.

Дата ввода
в эксплуатацию: «___» _____ 20__ г. м. п.

Особые отметки:

Изготовитель:



а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018,
т. (863) 203-58-30

тех. поддержка: 911@bast.ru

отдел продаж: sales@bast.ru

горячая линия:

8-800-200-58-30

bast.ru — основной сайт

teplo.bast.ru — для тепла и комфорта

dom.bast.ru — решения для дома

skat-ups.ru — интернет-магазин

Формат А5

ФИАШ. 425619.040 ПС-1

