



Руководство
по эксплуатации

Стабилизатор SKAT STL (SKAT STL исп. Н (настенный)) предназначен для стабилизации напряжения сети в целях обеспечения бытовой техники и инженерного оборудования качественным электропитанием. SKAT STL обладает достаточной мощностью для питания всего дома целиком, защищает от сетевых неполадок и предотвращает выход из строя бытовой техники и оборудования, суммарный ток потребления которых не превышает значение (см. п.7 Таблицы 1). Стабилизатор выполнен в металлическом корпусе, предназначенном для вертикального размещения на стене.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№	Наименование параметра	SKAT STL 10	SKAT STL 15	SKAT STL 20
1.	Номинальное напряжение питания 50 ±1 Гц по ГОСТ 29322-2014, В	~220		
2.	Рабочий диапазон входного напряжения, В (±2В)	120...280		
3.	Рабочий диапазон выходного напряжения, В (±2В)	205...235		
4.	Предельный диапазон входн. напряжения, В (±2В), (режим расширенного диапазона)	80...295		
5.	Точность стабилизации, %	7		
6.	Количество ступеней стабилизации, шт.	9		
7.	Ток нагрузки (Iном), А, не более	27	45	55
8.	Номинальная мощность нагрузки, ВА, не более	6500	9000	12345
9.	Максимальная, пиковая мощность нагрузки, ВА, не более (в течение 20 секунд)	10000	15000	20000
10	Среднее время переключения, мс, не более	10		
11	Мощность, потребляемая от сети без нагрузки, ВА, не более	34	40	
12	Макс. сечение провода в клеммах колодки, мм²	10		
13	Габаритные размеры для исп. Н: ШхГхВ, мм, не более	без упаковки	270x200x460	
		в упаковке	355x262x565	
	Габаритные размеры: ШхГ хВ, мм, не более	без упаковки	274x350x375	
		в упаковке	444x444x377	
14	Масса для различных модификаций трансформатора, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	19	25	29
		21	34	38
15	Диапазон рабочих температур, °С	-10...+40		
16	Отн. влажность воздуха при 25 °С, %, не более	80		
17	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015	IP20		
18	СОДЕРЖАНИЕ ДРАГ. МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ	нет		

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

№	Наименование	Кол-во
1	Стабилизатор	1 шт.
2	Паспорт	1 экз.
3	Тара упаковочная	1 шт.

ОСОБЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ⚠ При установке и эксплуатации изделия необходимо руководствоваться действующими нормативными документами, регламентирующими требования по охране труда и правила безопасности при эксплуатации электроустановок.
- ⚠ В рабочем состоянии к изделию подводится опасное для жизни напряжение электросети. Установка, обслуживание и ремонт изделия должны проводиться специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и допуск.
- ⚠ Эксплуатация изделия без защитного заземления запрещена! Установка, демонтаж и ремонт производить при полном отключении изделия от электросети.
- ⚠ Если транспортировка изделия производилась при отрицательных температурах, его необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 24-х часов перед включением.
- ⚠ Не допускается установка стабилизатора вблизи (ближе одного метра) любых нагревательных приборов.
- ⚠ Не допускается попадание воды, строительной пыли и посторонних предметов внутрь стабилизатора.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие должно храниться в упаковке завода-изготовителя в закрытом помещении при температуре от -10° до +40°С и относительной влажности до 80%. По завершении срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Пользователь отвечает за передачу изделия в организацию, занимающуюся утилизацией и переработкой электрического и электронного оборудования.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии — 5 лет со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с даты выпуска. Срок службы — 10 лет с даты ввода в эксплуатацию или даты продажи. Срок расширенной гарантии — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию. При отсутствии даты продажи или даты ввода в эксплуатацию срок службы исчисляется с даты выпуска. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении условий эксплуатации. При наличии повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание предприятием-изготовителем не производится.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	
Заводской номер (см. наклейку). Дата выпуска: «__» ____ 20__ г. Соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.	 Штамп службы контроля качества. М.П.
Продавец: _____	Монтажная организация: _____
Дата продажи: «__» ____ 20__ г. М. П.	Дата ввода в эксплуатацию: «__» ____ 20__ г. М. П.
Особые отметки: _____	

Изготовитель:

 **БАСТИОН**

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018,
т. (863) 203-58-30

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел продаж: sales@bast.ru
горячая линия:
8-800-200-58-30

bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта
dom.bast.ru — решения для дома
skat-ups.ru — интернет-магазин

